

LCD-show Raspberry Pi

Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 🙏. Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! ☐

Spenden

Zum frei verfügbaren [Apt-Repository](#)



GITLAB:

Projektseite: <https://github.com/Lcdwiki/>

Um das Minitouchdisplay zu aktivieren:

Raspberry Pi Stand 10.2022

```
rm -rf LCD-show
git clone https://github.com/Lcdwiki/LCD-show.git
chmod -R 755 LCD-show
cd LCD-show/
./MHS35-show
```

Ubuntu Ports ARM 22.04 Stand 10.2022

```
rm -rf LCD-show-ubuntu
git clone https://github.com/Lcdwiki/LCD-show-ubuntu.git
chmod -R 755 LCD-show
cd LCD-show-ubuntu/
./MHS35-show
```

From:

<https://v-source.eu/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:

https://v-source.eu/dokuwiki/doku.php?id=server_und_serverdienste:lcd-show_raspberry_pi

Last update: **2025/05/18 08:36**

